ONVIF camera toevoegen aan Riscocloud

In deze handleiding lopen we de te nemen stappen door om een Onvif camera, welke met een licentie is aangekocht te koppelen aan de riscocloud.

Allereerst installeren we een tool genaamd: Onvif Device Manager.

Welke hier te verkrijgen is:

https://sourceforge.net/projects/onvifdm/

Met deze tool kunnen we direct zien of het ONVIF gedeelte van een camera werkt en wat de instellingen zijn en of deze te veranderen zijn (bv poortnummer aanpassen, of wachtwoord)

Start de Tool op, het volgende is te zien:

ONVIF Device Manager v2.2.250	– 0 ×
Name Password Log in Remember	🧔 💥 💆
Device list VIVOTEK Name, location or address Cancel General An error was discovered processing th Firmware 2.420.General 00.0.T, build: 2 Address	e <wsse:security> header. Show details Close</wsse:security>
Control Country/china General Firmware 2.420.General 06.0.R, build: 2 Address 192.168.16.108 Location country/china	
VIVOTEK Firmware Address 192.168.16.219 Location global	
Add	

Als je het beeld krijgt, zoals bovenstaand, dan is de camera voorzien van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vul deze in, en druk op Log In. (merkafhankelijk)

Eenmaal ingelogd, verkrijg je een pagina zoals onderstaande.



Nu gaan we eerst kijken in de riscocloud welke gegevens benodigd zijn:

Open je installateurs elas en ga naar het betreffende paneel. Selecteer netwerkcamera's.

Het volgende scherm verschijnt:

	×
naam	
Woonhuis	▼
RISCO	•
RISCO Non-RISCO - 1/2	
ONVIF	
Generic	
	naam Woonhuis RISCO RISCO Non-RISCO - 1/2 ONVIF Generic

Selecteer Onvif.

Het volgende scherm verschijnt:

abel:	naam	Commands	
artitions:	Woonhuis	▼ Snapshots	Ĩ.
ype:	ONVIF	▼ Live	, ta ₁ ,
ost or IP:			
ort:			
se SSL			
sername:			
assword:			
ervice path			
			Cancel Add

Wat er nodig is:

- 1) Ip adres of hostnaam (ddns)
- 2) Poort
- 3) Gebruikersnaam
- 4) Wachtwoord
- 5) Servicepath

Deze gegevens zijn allen uit de ONVIF device manager te verkrijgen. Indien er een camera is zonder gebruikersnaam en wachtwoord voor ONVIF, maak deze dan aan in de manager. (wordt later omschreven). Zonder naam en wachtwoord werkt het niet.

Log in op de camera en klik "identification". Het volgende scherm verschijnt.

ONVIF Device Manager v2.2.250					- 8 ×
You logged in as root Log out					🎫 🗶 💆
Device list 《	VIVOTEK		Identification		
Name, location or address Cancel General Firmware 2.420. General 00.0.T, build: 2 Address 192.168.16.110 Location Location country/china General Firmware 2.420. General 06.0.R, build: 2 Address Address 192.168.16.108 Location country/china	Onvif	Identification Time settings Maintenance Network settings User management Certificates System log Relays Web page Events	Name Location Manufacturer Model Hardware Firmware Device ID	VIVOTEK global VIVOTEK IB8354 MOZART3 IB8354-VVTK-0200 0002D12EBAC2	
VIVOTEK Firmware Address 192.168.16.219 Location global	NVT VideoSource@: Profile1	Refresh Live video Video streaming Imaging settings PTZ control Profiles	IP address MAC address ONVIF version URI:	192.168.16.219, 169.254.138.194 00-02-01-2E-8A-C2 2.20 http://192.168.16.219/onvif/device_service Apply Cancel	

Onderaan staat de url.

In het voorbeeld: <u>http://192.168.16.219/onvif/device_service</u>.

Het gedeelte achter het ipadres is het servicepath. In dit geval /onvif/device_service.

Ga nu naar het poort gedeelte. Dit staat onder networksettings.



Bij de http ports, staan de poorten waarop het ONVIF protocol werkt. Indien mogelijk kun je hier je eigen poort aan toe voegen. (Dahua bv. Kan alleen op poort 80 en is ook niet te wijzigen)

Deze poort dien je in je Elas in te voeren en tevens te forwarden. In bovenstaand voorbeeld heb ik poort 8090 toegevoegd en deze in mijn router geforward. In geval van meerdere Dahua camera's zul je telkens een unieke poort laten forwarden naar de interne poort 80 van de camera.

Voorbeeld (betreffende Dahua):

Service Name	Port Range	Local IP	Local Port	Protocol
dahua/risco	8999	192.168.16.222	80	тср

Zoals je kan zien is poort 8999 naar interne poort 80.

Als je dit geregeld hebt, ga je vervolgens naar usermanagement:

ONVIF Device Manager v2.2.250			<u> </u>	٥	×
You logged in as root Log out				*	2
Device list 《	VIVOTEK	User management			
Name, location or address Cancel General Firmware 2.420.General 00.0.T, build: 2 Address 192.168.16.110 Location country/china General Firmware 2.420.General 06.0.R, build: 2 Address 192.168.16.108 Location country/china	Onvir System log Relays Web page Events	Policies: Backup Restore Users: Name: root Password: Role: administrator			
VIVOTEK	NVT Refresh	Create Wouldy Delete			
Firmware Address 192.168.16.219 Location global	VideoSource0: Profile1				

Zoals je kunt zien, staat bij name de gebruikersnaam al.

Via modify kun je het wachtwoord wijzigen.

Als men al deze stappen doorlopen heeft en ook de forward is geregeld, ga dan terug naar je installateurs Elas en vul je gegevens in:

Add Camera			×
Label:	naam	Commands	
Partitions:	Woonhuis	Snapshots	ĵ.
Туре:	ONVIF 💌	Live	ø
Host or IP:	123.123.123.123		
Port:	8999		
Use SSL			
Username:	root		
Password:	••••		
Service path	/onvif/device_service		
			Cancel Add
	_		Cancel Add

Druk vervolgens op de potloodjes naast Snapshots en Live.

Riscocloud gaat dan verbinding maken met de camera en de settings juist stellen.

Als dit gedaan is, zie je het volgende:

Snapshots	http:// bin/viewer/video.jpg?streamid=0	Ś
Live	rtsp://	į.
		F

Druk nu op add en de camera is toegevoegd.