SmartSD NV-SA
Neerlandweg 22A | 2610 Wilrijk | Belgium
T +32 3 369 80 80
F +32 3 369 80 90
W www.smartsd.com

SmartSD BV
Broekakkerweg 15 | 5126 BD Gilze | The Netherlands
T +31 76 579 25 77
F +31 76 571 42 50
W www.smartsd.com

Hoe het geluid van een Panasonic DECT uitzetten

Ga naar Camera en zet het geluid op minimum

1 Wanneer het informatie scherm wordt weergegeven, selecteert u met het item waarvan u het volume wilt wijzigen. Vervolgens drukt u op (OK).

2 wijzig het volume. *1

3 Druk op OFF om de handeling te beëindigen.

*1 – Indien u het geluid wil uitzetten houd u ingedrukt totdat wordt weergegeven. (Het volume van de intercomfunctie kan niet worden uitgeschakeld).

- Als u het geluid terug wilt activeren, drukt u op .