



90007ROL (KC1RF) CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING



17.06.2015



● **GI.BI.DI. BENELUX NV**
● Paddegatstraat 51
1880 Kapelle-op-den-Bos
BELGIE

● Tel.: 0032 (0) 15-71.53.43
● Fax: 0032 (0) 15-71.53.44
BTW: BE 0446.090.726
RPR Brussel

● BNP/Fortis: BE32 2930 1181 9002
GEBABEBB
● KBC: BE97 7342 0060 0049
KREDBEBB
ING: BE36 6528 4634 4381
BBRUBEBB

Het codeklavier 90007ROL (KC1RF) is een codeklavier met radiosignalen, zodat 4 verschillende poorten kunnen bediend worden die een zelflerende ontvanger hebben van 433 MHz. Iedere code activeert een eigen radiosignaal dat ook dient aangeleerd te worden aan de bediening zoals een normale zender. Per codeklavier en mits gebruik van een mastercode kunnen 4 verschillende openingscodes (max. 8 posities) ingebracht worden. Eenmaal deze geprogrammeerd zijn blijven de openingscodes bewaard zelfs bij vervanging van de batterij. Het codeklavier bestaat uit een toetsenbord, een opbouwbehuizing en een batterij van 9 V.

Het codeklavier bevindt zich steeds in de stroom spaarmodus en dient dus voor gebruik ingeschakeld te worden. Indien onmiddellijk de openingscode ingegeven wordt, dan wordt het eerste cijfer niet herkend. Men dient vóór het ingeven van de openingscode ofwel eender welke toets in te drukken ofwel op het eerste cijfer van de code min. 1 sec. te drukken. Indien na het inschakelen het groene ledje blijft branden gedurende 5 sec. en bij het ingeven de code niet wordt geaccepteerd, dan dient men de batterij te vervangen. Wanneer het groene ledje gedoofd is, werkt het codeklavier terug normaal.


Na ingave van een geldige openingscode, drukt men  en het groene ledje blijft branden, dan is het codeklavier geactiveerd en zal een signaal worden verzonden op het desbetreffende kanaal en de poort zal starten. 20 sec. nadat de laatste drukknop werd ingedrukt, dooft het groene ledje en wordt het codeklavier hierdoor uitgeschakeld. Indien men wenst dat het codeklavier vóór deze 20 sec. wordt uitgeschakeld, dan dient men op  te drukken.

1. Installatie van het codeklavier

Het codeklavier kan gebruikt worden voor buiten. Nadat het toetsenbord aan de behuizing is vastgeschroefd wordt de batterij aangesloten. De jumper JP1 op de rugzijde dient op de positie "Werking" te staan. Bij het indrukken van eender welke toets wordt het codeklavier in werking gezet en dit gedurende 10 sec. In deze tijd kan u een openingscode programmeren of indrukken.

Elke druk op een knop wordt bevestigd door het oplichten van het groene ledje.

Indien na ingaven van de code het groene ledje begint te knipperen, dan is een verkeerde code ingegeven. Dit knipperen stopt na enkele seconden. Pas dan kan men opnieuw de juiste code ingeven. Wanneer 5 maal een verkeerde code wordt ingegeven, dan blokkeert het systeem gedurende 20 sec.

OPMERKING : Om het codeklavier aan te leren bij de ontvanger, kan het eenvoudiger zijn dit uit te voeren vooraleer het vast te schroeven, zodat u met het toetsenbord met aangesloten batterij tot bij de ontvanger kan gaan. Druk op de aanleringstoets "Radio", het ledje brandt 15 sec. Druk nu, binnen de 15 sec., de openingscode en bevestig met de toets . De openingscode is aangeleerd.





OPMERKING !!! Indien het codeklavier niet correct werkt, dient men eerst de batterij te testen! Uit veiligheidsoverweging dient men bij de installatie deze openings- en mastercode te overschrijven.

Fabrieksinstelling openingscode 1:	1 1 1 1
Fabrieksinstelling openingscode 2:	2 2 2 2
Fabrieksinstelling openingscode 3:	3 3 3 3
Fabrieksinstelling openingscode 4:	4 4 4 4

Fabrieksinstelling mastercode	:
Serienummer	:




2. Programmatie van een nieuwe mastercode

Voorbeeld : (de nieuwe mastercode is '365463')

1. Druk op de knop  : groene led begint te knipperen
2. Ingeven van de geldige mastercode : zie fabriekinstelling mastercode
3. Druk op de knop  : groene led knippert sneller
4. Druk op de knop  : groene led knippert nog sneller
5. Ingeven van de nieuwe mastercode : 365463 (max. 8 cijfers)
6. Druk op de knop  : groene led dooft.
7. De nieuwe mastercode is opgeslagen.

3. Programmatie van een nieuwe openingscode

Voorbeeld : (de nieuwe openingscode is '654321')

1. Druk op de knop  : groene led begint te knipperen
2. Ingeven van de geldige mastercode : zie fabriekinstelling mastercode
3. Druk op de knop  : groene led knippert sneller
4. Ingeven van de nieuwe openingscode : 654321 (max. 8 cijfers)
5. Na ingeven van de code druk 1; 2; 3 of 4 voor de openingscode 1; 2; 3; of 4
6. Druk op de aanleringstoest van de ontvanger van de desbetreffende poort
7. Druk op de knop  : groene led dooft. De nieuwe openingscode is opgeslagen en toegewezen aan het geselecteerde kanaal. Voor het andere kanaal dient een andere code gebruikt te worden.

Wanneer u alle codes vergeten bent, dient het codeklavier opnieuw geïnitieerd te worden. Hierbij worden alle programmaties gewist en bevinden zich opnieuw de fabriekinstellingen in het geheugen.

4. Reset

Codeklavier terugzetten naar de fabriekinstellingen. Hiervoor dient het codeklavier geopend te worden.

Voorbeeld :

1. Batterij losmaken
2. Jumper wordt op JP2 "Programmeren" geplaatst (batterij moet losgemaakt zijn)
3. Batterij opnieuw aansluiten
4. Druk op eender welke knop waardoor het codeklavier ingeschakeld wordt : groene led brandt
5. Jumper wordt op JP1 "Werking" geplaatst : groene led knippert snel
6. Ga verder op punt 3.1. (Programmatie van een nieuwe openingscode)

5. Technische eigenschappen

Draag golf frequentie	433.920 MHz
Uitgestraalde draag golf (E.R.P.)	<1 mW A1D
Modulatie	Digitaal OOK (ON-OFF Keying)
Stroomopname	35 mA
Bedrijfstemperatuur	-20°C +55°C
Klasse	KLASSE 1

CE-Conformiteitsverklaring

De fabrikant : **Gi.Bi.Di. Continental S.p.A.**
Sede Legale-Sede Amministrative-Ufficio Commerciale-Stabilimento
Via Abetone Brennero, 177/B – 46025 Poggio Rusco (Mantova) ITALY
Tel. 0039 0386 522011 Fax Uff.com 0039 0386 522031

Verklaart dat de producten : **De zendermodule AU01680 welke is ingebouwd in het codeklavier RFKC433**

Conform de volgende CEE-richtlijnen zijn :

Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 89/336 en daaropvolgende aanwijzingen Richtlijn R&TTE 99/05

Datum : 01.08.2007

Handtekening Zaakvoerder
Oliviero Arosio

Voor gedetailleerde certificaat R&TTE, zie : <http://www.gibidi.be/en/AU01680.pdf>

Gi.Bi.Di. Benelux NV
Paddegatstraat 51
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel.: 0032 (0)15-71.53.43
Fax.: 0032 (0)15-71.53.44
info@gibidi.be
www.gibidi.be