

Technische support

+31 76 3333 999

support@paxton-benelux.com

Technische hulp is beschikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

Net2 kaarten & sleutels

Net2 kaarten/sleutels zijn gecodeerd met een unieke 8cijferig nummer. Dit nummer moet toegekend worden aan een gebruiker alvorens de kaart/sleutel kan werken met Net2. De kaarten/sleutels worden in het systeem geprogrammeerd via een Desktop Lezer.

Desktop lezer

Sites die een Desktop lezer (USB of via de ACU) zal de directe manier gebruiken. Presenteer de kaart aan de lezer en het venster 'Nieuwe gebruiker' wordt in de Net2 software geopend. Het nummer wordt weergegeven in de rechter benedenhoek zodat de andere details ingevuld kunnen worden. Indien u de kaart/sleutel aan een bestaande gebruiker wenst toe te kennen, selecteer dan eerst de gebruiker uit de gebruikerslijst en presenteer dan de kaart/sleutel voor de lezer. Druk daarna op de 'Uitvoeren' knop om de kaart/sleutel toe te kennen aan deze gebruiker.

Geen desktop lezer

Sites die geen Desktop lezer hebben zullen de indirecte manier moeten gebruiken. Deze maakt gebruik van een bestaande Proximity lezer die op dit ogenblik gebruikt wordt als een deur lezer.

NOTA: Gedurende de tijd dat de lezer gebruikt wordt als een 'desktop' lezer, zal deze NIET functioneren als een toegangscontrole lezer.

Voorzichtigheid moet dus in acht genomen worden zodat de gebruikers van het systeem NIET opgesloten komen te zitten gedurende deze tijd.

Instellen van de desktop lezer functie

Hoe een deur lezer te configureren om te werken als een 'Desktop' lezer:

- Draai de Net2 software /Log IN.
- Selecteer het menu 'Deuren' in de boomstructuur aan de linkse kant van het venster.
- Klik op de deur die u wilt instellen als desktop lezer.
- Selecteer het relevante lezer venster, en wijzig de lezer werkingmode naar 'desktop lezer'.
- De PC toont nu volgende tekst 'Wilt u de gebeurtenissen van de desktop lezer welke is aangesloten op deze PC aanvaarden? Klik 'JA'

De deur lezer zal nu werken als een 'Desktop' lezer, zodat u nieuwe kaarten/sleutels kunt toevoegen of bestaande bewerken.

KP Lezer - Plaats eerst in de software 'Type keypad' op Geen. De 'Desktop' lezer zal niet beschikbaar zijn bij het programmeren van een klavier.

NOTA: Vergeet de ACU niet terug naar zijn normale instellingen te plaatsen (bvb: enkel kaart) anders is het niet mogelijk om toegang te krijgen via deze lezer.

Lezer 1 | Lezer 2 | Alarm | Gebeurtenissen | Ingangspunten brandalarm | Inbraaksignaleersysteem | Bevoegdheden | Camera

Lezer details

Naam lezer: ACU 00312334 (in)

Type lezer: Paxton lezer

Type keypad: Geen

Kaart data formaat: Standaard | Nieuw formaat

Werkingmode

Lezer werkingmode: Desktop lezer

Tijd gestuurde mode - Dit is mogelijk voor diverse lezers gedurende een geselecteerde tijdzone.

Gedurende deze tijdzone: 24 uur / 7 dagen

Deze lezer zal werken als: Niet actief

Lezer actie - Dit is wat zal gebeuren indien een geldige kaart geautoriseerd is.

Relais 1 - onafgebroken | Relais 2 schakelt éénmalig

Technische support

+31 76 3333 999

support@paxton-benelux.com

Technische hulp is beschikbaar van: Maandag t/m Vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)

Documentatie over alle producten van Paxton is te vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com/>

Net2 kaarten & sleutels

Net2 kaarten/sleutels zijn gecodeerd met een unieke 8cijferig nummer. Dit nummer moet toegekend worden aan een gebruiker alvorens de kaart/sleutel kan werken met Net2. De kaarten/sleutels worden in het systeem geprogrammeerd via een Desktop Lezer.

Desktop lezer

Sites die een Desktop lezer (USB of via de ACU) zal de directe manier gebruiken. Presenteer de kaart aan de lezer en het venster 'Nieuwe gebruiker' wordt in de Net2 software geopend. Het nummer wordt weergegeven in de rechter benedenhoek zodat de andere details ingevuld kunnen worden. Indien u de kaart/sleutel aan een bestaande gebruiker wenst toe te kennen, selecteer dan eerst de gebruiker uit de gebruikerslijst en presenteer dan de kaart/sleutel voor de lezer. Druk daarna op de 'Uitvoeren' knop om de kaart/sleutel toe te kennen aan deze gebruiker.

Geen desktop lezer

Sites die geen Desktop lezer hebben zullen de indirecte manier moeten gebruiken. Deze maakt gebruik van een bestaande Proximity lezer die op dit ogenblik gebruikt wordt als een deur lezer.

NOTA: Gedurende de tijd dat de lezer gebruikt wordt als een 'desktop' lezer, zal deze NIET functioneren als een toegangscontrole lezer.

Voorzichtigheid moet dus in acht genomen worden zodat de gebruikers van het systeem NIET opgesloten komen te zitten gedurende deze tijd.

Instellen van de desktop lezer functie

Hoe een deur lezer te configureren om te werken als een 'Desktop' lezer:

- Draai de Net2 software /Log IN.
- Selecteer het menu 'Deuren' in de boomstructuur aan de linkse kant van het venster.
- Klik op de deur die u wilt instellen als desktop lezer.
- Selecteer het relevante lezer venster, en wijzig de lezer werkingmode naar 'desktop lezer'.
- De PC toont nu volgende tekst 'Wilt u de gebeurtenissen van de desktop lezer welke is aangesloten op deze PC aanvaarden? Klik 'JA'

De deur lezer zal nu werken als een 'Desktop' lezer, zodat u nieuwe kaarten/sleutels kunt toevoegen of bestaande bewerken.

KP Lezer - Plaats eerst in de software 'Type keypad' op Geen. De 'Desktop' lezer zal niet beschikbaar zijn bij het programmeren van een klavier.

NOTA: Vergeet de ACU niet terug naar zijn normale instellingen te plaatsen (bvb: enkel kaart) anders is het niet mogelijk om toegang te krijgen via deze lezer.

Lezer 1	Lezer 2	Alarm	Gebeurtenissen	Ingangspunten brandalarm	Inbraak signaleersysteem	Bevoegdheden	Camera
Lezer details							
Naam lezer		ACU 00312334 (in)					
Type lezer		Paxton lezer					
Type keypad		Geen					
Kaart data formaat		Standaard Nieuw formaat					
Werkingmode							
Lezer werkingmode		Desktop lezer					
<input type="checkbox"/> Tijd gestuurde mode - Dit is mogelijk voor diverse lezers gedurende een geselecteerde tijdzone.							
Gedurende deze tijdzone:		24 uur / 7 dagen					
Deze lezer zal werken als:		Niet actief					
Lezer actie - Dit is wat zal gebeuren indien een geldige kaart geautoriseerd is.							
<input checked="" type="radio"/> Relais 1 - onafgebroken				<input type="radio"/> Relais 2 schakelt éénmalig			

